

Konfiguracja urządzenia do współpracy z czytnikiem KR100

Menu -> 1.Zarz użyt -> Dostęp -> Anti-Passback Setting:

- Kier APB: BRAK
- Stat lokal:

Opcja 1

Kier APB - Brak
Stat lokal: KontrolaWYJ

Działanie:

KR100 - Wejście
S680 - Zdarzenie wybrane z klawiatury

Opcja 2

Kier APB - Brak
Stat lokal: KontrolaWEJ

Działanie:

KR100 - Wyjście
S680 - Zdarzenie wybrane z klawiatury

Uwaga! Po każdej zmianie ustawienia w zakładce "Anti-Passback Setting" należy uruchomić ponownie urządzenie!